Call 1-800-4MY-HOME® (1-800-469-4663) for Service Parts

GIVE THE FOLLOWING INFORMATION:
MODEL NUMBER MODEL DESCRIPTION
PART NUMBER PART DESCRIPTION
QUANTITY PART COLOR

#	PART NO.	DESCRIPTION
1	M12918A36-SS	LOCK
2	T18914A4	DRAWER TRIM
3	9066A23-ERED	2” DRAWER – RED
4	9066A13- ERED	2” DRAWER – RED
5	T14153A3	DRAWER SLIDE
6	19824A2- ERED	LOCK BAR – RED
7	9066A10- ERED	4” DRAWER – RED
8	T18914A3	DRAWER TRIM
9	27860A1-RF	HANDLE
--	F917	INSTRUCTION SHEET
--	1004305	NAMEPLATE

CRAFTSMAN®

SERVICE PARTS

Model No. **706. 407580**
7 Drawer Premium Chest

Modelo No. **706. 407580**
Conjuntos Especial de 7 Gavetas



Llame al 1-800-659-7084 para Piezas de Servicio

INDICAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
NUMERO DE MODELO DESCRIPCION DEL MODELO
NUMERO DE PIEZA DESCRIPCION DE LA PIEZA
CANTIDAD COLOR DE LA PIEZA

#	No. DE PIEZA	DESCRIPCION
1	M12918A36-SS	CERRADURA
2	T18914A4	MOLDURA DE GAVETA
3	9066A23- ERED	50mm GAVETA – ROJO
4	9066A13- ERED	50mm GAVETA – ROJO
5	T14153A3	CORREDERA DE GAVETA
6	19824A2- ERED	BARRA DE BLOQUEO - ROJO
7	9066A10- ERED	100mm GAVETA - ROJO
8	T18914A3	MOLDURA DE GAVETA
9	27860A1-RF	MANIJA
--	F917	HOJA DE INSTRUCCIONES
--	1004305	PLACA DE NOMBRE

NOTE:
1. ALL UNNUMBERED PARTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE OPPOSITE SIDE.
2. REPLACEMENT KEYS MAY BE ORDERED USING THE CODE WHICH APPEARS ON THE FACE OF THE LOCK.

NOTA:
1. TODAS LAS PIEZAS SIN NUMERO SE PUEDEN INTERCAMBIAR CON LAS DEL LADOS OPUESTO.
2. SE PUEDEN PEDIR LLAVES DE RECAMBIO USANDO LA COMBINACION DE LETRAS Y NUMEROSO QUE APARECE COMO EL NUMERO DE PIEZA EN LA CARA DE LA CERRADURA.